

Support de table
HmIP-DS55, HmIP-DS55-A



Inhaltsverzeichnis

1 Contenu de la livraison.....	3
2 Remarques concernant le mode d'emploi.....	3
3 Mises en garde.....	3
4 Fonction et aperçu de l'appareil.....	5
5 Informations générales sur le système.....	5
6 Mise en service.....	5
7 Entretien et nettoyage.....	6
8 Remarques générales sur le fonctionnement radio.....	7
9 Élimination.....	7
10 Caractéristiques techniques.....	9

Dokumentation © 11/2024 eQ-3 AG, Deutschland

Alle Rechte vorbehalten. Ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers darf diese Anleitung auch nicht auszugsweise in irgendeiner Form reproduziert werden oder unter Verwendung elektronischer, mechanischer oder chemischer Verfahren vervielfältigt oder verarbeitet werden.

Es ist möglich, dass die vorliegende Anleitung noch drucktechnische Mängel oder Druckfehler aufweist. Die Angaben in dieser Anleitung werden jedoch regelmäßig überprüft und Korrekturen in der nächsten Ausgabe vorgenommen. Für Fehler technischer oder drucktechnischer Art und ihre Folgen übernehmen wir keine Haftung. Alle Warenzeichen und Schutzrechte werden anerkannt.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Vorankündigung vorgenommen werden.

Version Draft

1 Contenu de la livraison

1x Support de table


2x LR6/Mignon/AA de 1,5JV


Mode d'emploi

2 Remarques concernant le mode d'emploi


Lisez attentivement la présente notice avant de mettre votre appareil Homematic IP en service. Conservez la notice pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous laissez d'autres personnes utiliser l'appareil, n'oubliez pas de leur remettre ce mode d'emploi.


Symboles utilisés


 Ce symbole indique un danger.


 Cette section contient d'autres informations importantes.


3 Mises en garde


 Nous déclinons toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou de dommages corporels liés à une utilisation non conforme, à un maniement inapproprié ou au non-respect des consignes de sécurité. Dans de tels cas, tout droit à la garantie est annulé. Nous ne saurions être tenus responsables des dommages consécutifs.


 N'utilisez pas l'appareil s'il présente des dommages visibles ou un dysfonctionnement. En cas de doute, faites vérifier l'appareil par un personnel spécialisé qualifié.


 Pour des raisons de sécurité et d'autorisation (CE), les transformations et/ou modifications arbitraires du produit ne sont pas autorisées.

 Cet appareil n'est pas un jouet, ne laissez pas les enfants jouer avec.

 Les films/sachets en plastique, éléments en polystyrène, etc., peuvent être dangereux pour les enfants. Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement.

 Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec qui ne peluche pas. Pour le nettoyage n'utilisez pas de produit à base de solvant.

 Attention au remplacement incorrect des piles. Ne remplacer les piles que par des modèles de même type ou d'un type équivalent. Ne jamais recharger les piles. Ne pas jeter les piles dans le feu. Ne pas exposer les piles à une chaleur excessive. Ne pas court-circuiter les piles. Risque d'explosion!

 Les piles qui fuient ou sont endommagé(e)s peuvent provoquer des brûlures en cas de contact avec la peau. Portez des gants de protection appropriés lorsque vous manipulez des piles qui fuient ou sont endommagé(e)s ou lorsque vous les remplacez. Évitez le contact avec les fluides qui s'en écoulent. En cas de contact avec la peau, rincez abondamment à l'eau.



Ne pas ouvrir l'appareil. Pour vous, l'appareil ne requiert aucune maintenance, à l'exception du remplacement éventuel des piles. Les réparations ne doivent être effectuées que par un ouvrier spécialisé qualifié.



Évitez d'exposer l'appareil à l'humidité, aux vibrations, au rayonnement solaire constant ou à d'autres sources de chaleur, ainsi qu'au froid excessif ou aux sollicitations mécaniques. N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur.



L'appareil convient uniquement à une utilisation dans des environnements de type résidentiel.

4 Fonction et aperçu de l'appareil

Le Homematic IP Support de table fonctionne de manière universelle avec tous les appareils à piles au format 55 mm (pex. Homematic IP Thermostat mural ou Homematic IP Bouton mural –2 niveaux). Les appareils compatibles peuvent être montés facilement et sans outil dans le présentoir. Grâce au fonctionnement à piles et au pied antidérapant, vous êtes libre de choisir l'emplacement d'installation du présentoir. Les piles Mignon du présentoir permettent de doubler la durée de vie de celles de l'appareil utilisé.

Aperçu des appareils

- A) Ergots
- B) Pied
- C) Compartiment à piles (couvercle)




Figure 1

5 Informations générales sur le système

Cet appareil fait partie du système de smart home de Homematic IP et communique par le biais du protocole radio Homematic IP. Tous les appareils du système peuvent être configurés confortablement et individuellement à l'aide de l'application Homematic IP. Pour fonctionner, l'appareil doit être relié à un Homematic IP Access Point ou à une centrale. Vous trouverez des informations détaillées sur le système et les combinaisons possibles avec d'autres appareils Homematic IP dans le [Manuel de l'utilisateur](#).

Vous trouverez tous les documents techniques et toutes les mises à jour sur www.homematic-ip.com.

6 Mise en service

Procédez comme suit pour activer le présentoir :

- Ouvrez le compartiment à piles du socle du présentoir.




Figure 2

- Placez deux piles de 1,5 V LR6/Mignon/AA dans le compartiment à piles en veillant à respecter la polarité et les repères.




Figure 3

- Insérez l'appareil souhaité au format 55 (par exemple un bouton mural Homematic IP 2 touches) dans le présentoir. Veillez à ce que l'inscription «TOP» et les flèches au dos de l'appareil soient tournées vers le haut et à ce que les ergots s'enclenchent dans les ouvertures de l'appareil.




Figure 4

- i** Pour savoir comment intégrer le dispositif utilisé dans le système Homematic IP, veuillez consulter le mode d'emploi correspondant.

7 Entretien et nettoyage

- i** L'appareil ne nécessite aucun entretien, sauf un éventuel remplacement des piles. La maintenance et les réparations doivent être effectuées par un spécialiste.

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux, propre, sec et non pelucheux. Pour enle-

ver des salissures plus conséquentes, le chiffon peut être légèrement humidifié avec de l'eau tiède. N'utilisez pas de produits nettoyants à base de solvant. Ces derniers risqueraient d'attaquer le boîtier en plastique et les inscriptions.

8 Remarques générales sur le fonctionnement radio

La transmission radio est réalisée sur une voie de transmission non exclusive, c'est pourquoi des dysfonctionnements ne peuvent pas être exclus. D'autres perturbations peuvent être provoquées par des opérations de commutation, des électromoteurs ou des appareils électriques défectueux.

i La portée à l'intérieur des bâtiments peut être très différente de celle à l'air libre. En dehors des performances d'émission et des caractéristiques de réception des récepteurs, les influences environnementales comme l'hygrométrie et les données structurelles du site jouent un rôle important.

Déclaration de conformité

Par la présente, eQ-3 AG, basée à Maiburger Str. 29, 26789 Leer, en Allemagne, déclare que l'équipement radio-électrique Homematic IP HmIP-DS55, HmIP-DS55-A est conforme à la directive 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration européenne de conformité est disponible à l'adresse suivante:

www.homematic-ip.com

9 Élimination



Ce symbole signifie que l'appareil et les piles ou accumulateurs ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, dans la poubelle des déchets résiduels ou dans la poubelle ou le sac jaune. Afin de protéger la santé et l'environnement, vous êtes tenu(e) de remettre le produit, toutes les pièces électroniques qu'il contient ainsi que les piles à un centre de collecte communal pour appareils électriques et électroniques ou piles usagé(e)s en vue d'un recyclage approprié. Les distributeurs d'appareils électriques et électroniques ou de piles sont également dans l'obligation de reprendre gratuitement les appareils ou les piles usagé(e)s. Grâce à cette collecte sélective, vous contribuez pleinement à la réutilisation, au recyclage et à d'autres formes de valorisation des appareils ou piles usagé(e)s. Vous êtes tenu de séparer les piles et accumulateurs usagés des appareils électriques et électroniques qui ne sont pas enfermés dans l'appareil usagé avant de les remettre à un point de collecte en vue de leur traitement par les centres de recyclage locaux. Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'en qualité d'utilisateur final, vous êtes seul responsable de la suppression des données à caractère personnel contenues dans les appareils électriques et électroniques à éliminer.

CE Le sigle CE est un sigle de libre circulation destiné uniquement aux autorités ; il ne constitue pas une garantie des propriétés.

i Pour toute question technique concernant l'appareil, adressez-vous à votre revendeur spécialisé.

10 Caractéristiques techniques

Désignation abrégée	HmIP-DS55, HmIP-DS55-A
Tension d'alimentation	2x LR6/Mignon/AA de 1,5JV
Type de protection	IP20
Température ambiante	0 – 50 °C
Poids (avec piles)	145 g
Dimensions (l x H x P)	90 x 79 x 67 mm

Sous réserve de modifications techniques.

Téléchargement gratuit de l'application Homematic IP!



Bevollmächtigter des Herstellers:
Manufacturer's authorised representative:

eQ-3

eQ-3 AG
Maiburger Straße 29
26789 Leer / GERMANY
www.eQ-3.de